



 **KWC**
Swiss Water Experience

KWC
CLEAN&CARE

GRATULATION!

Schön, dass Sie sich für eine KWC-Armatur entschieden haben. Damit halten Sie ein Stück erstklassige Schweizer Qualität in der Hand. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, wie Sie Ihre neue KWC-Armatur gezielt reinigen und pflegen und worauf Sie dabei achten sollten. Schliesslich möchten Sie ihre Vorteile noch lange geniessen können.



REINIGEN UND PFLEGEN

SO BLEIBT IHRE KWC-ARMATUR IN BESTFORM

Achten Sie darauf, dass die Oberfläche Ihrer KWC-Armatur beim Reinigen nicht warm ist (bei Zimmertemperatur reinigen).


Reiben Sie die Armatur nach jedem Gebrauch mit einem weichen Tuch (z.B. Mikrofasertuch) trocken.

Verwenden Sie keine aggressiven, sondern milde und pH-neutrale (6,5–7,5) Reinigungsmittel.

Bitte halten Sie sich an die Anwendungs- und Sicherheitshinweise des Reinigungsmittelherstellers.

Vermeiden Sie scheuernde und säurehaltige Reinigungsmittel sowie kratzende Schwämme.

Entkalken ist ein aggressiver Vorgang für die Armatur. Entkalken Sie daher nur bei Bedarf und lokal. Nach jeder Anwendung von Reinigungskemikalien bitte gründlich mit klarem Wasser nachreinigen und die Armatur mit einem weichen Tuch (z.B. Mikrofasertuch) trockenreiben.



Tragen Sie das Reinigungsmittel mit einem Tuch auf (nicht aufsprühen).




Nach jeder Anwendung von Reinigungskemikalien bitte gründlich mit klarem Wasser nachreinigen. Häufige Pflege:

- Keine Verkalkungen und andere Rückstände
- Hygienische Armatur
- Der Wasserfluss bleibt angenehm sanft




Nicht zu viel Reinigungsmittel.

- Eindringende Mittel zerstören das Innenleben (Dichtung, O-Ring, Patrone) der Armatur.
- Lebensmittelechtes Fett, das es braucht, um die Beweglichkeit des Auslaufs zu gewährleisten, kann durch Reinigungsmittel aufgelöst und ausgeschwemmt werden.




Keine säurehaltigen Reinigungsmittel.

- Stark konzentrierte, sandhaltige Reinigungsmittel verätzen die Chromoberfläche. Diese kann verblassen und es können sich blau-braune Flecken bilden.
- Bitte halten Sie sich an die Anwendungs- und Sicherheitshinweise des Reinigungsmittelherstellers.




Die Armatur nicht direkt mit dem Zerstäuber einsprühen.

- Eindringende Mittel zerstören das Innenleben (Dichtung, O-Ring, Patrone) der Armatur.



Keine scheuernden (sandhaltigen) Reinigungsmittel und Reinigungsutensilien.


- Kein Zerkratzen der Oberfläche



Keine harten Reinigungsgegenstände.

- Kein Zerkratzen der Oberfläche


SPEZIALPFLEGE



BRAUSESIEBE

1. SprayClean

Aktive Putzhilfe bei der Kalkreinigung: Mit einem speziellen Brausesieb und Verschluss beugt SprayClean der Verkalkung vor. Rückstände werden bei fließendem Wasser automatisch weggesprayt. Bei hartnäckigen Kalkrückständen kommt der spezielle Verschluss zu Hilfe: drehen, reinigen, fertig.



SILIKON-OBERFLÄCHEN

1. Säurehaltige und scheuernde Reinigungsmittel sowie kratzende Putzschwämme vermeiden. Halten Sie Haarfärbemittel von Silikon-Oberflächen fern.
2. Schmutz- und Kalkflecken auf der Silikon-Oberfläche nur mit mildem Reinigungsmittel entfernen.
3. Reinigungsmittel-Rückstände mit kaltem Wasser abspülen und Silikon-Fläche mit einem weichen Tuch (z. B. Mikrofasertuch) trockenreiben.

2. Mischdüsen



Mischdüsen mit Essig-Wasser-Gemisch regelmässig reinigen.

3. Antikalk-Noppen

Kalk auf den Noppen lässt sich mit dem Daumen oder der Handfläche brechen und dann abwischen bzw. abspülen.

4. Duschbrauseköpfe

Brausesiebe von Duschbrausen können für die Reinigung nicht demontiert werden. Hinweise zur Reinigung siehe Anleitung Silikon-Oberflächen bzw. Antikalk-Noppen.



AUSZUGSSCHLÄUCHE

1. 2 ml der Silikonflüssigkeit auf Vliestuch geben.
2. Auszugsschlauch herausziehen und die Flüssigkeit gleichmässig auf der Schlauchlänge verteilen.
3. Wenn der Auszugsschlauch 5 x täglich herausgezogen wird, ist eine Anwendung alle 6–8 Monate ausreichend. Die Anwendung bei Bedarf wiederholen.

RECHTLICHER HINWEIS

Schäden, die infolge unsachgemässer Behandlung, natürlicher Abnutzung oder zu grosser Inanspruchnahme entstanden sind, sind von unseren Garantieleistungen ausgeschlossen!

Kontakt

Wünschen Sie weitere Informationen zu den KWC-Produkten oder unseren Dienstleistungen? Dann besuchen Sie unsere Website www.kwc.ch. Gerne stehen wir Ihnen in unserem Customer Care Center unter Tel. +41 62 768 68 68 telefonisch und per E-Mail unter ccc@kwc.ch zur Verfügung. Sie erreichen uns ausserdem mit dem Online-Formular «Customer Care Center» unter «Kontakt» auf www.kwc.ch.

Franke Water Systems AG
KWC, Hauptstrasse 57, P.O. Box 179, CH-5726 Unterkulm
Telefon +41 62 768 68 68, www.kwc.ch

KWC
Swiss Water Experience