

Saubere Leistungen für perfekte Pflege: ALUCOBOND®



Eine fachlich einwandfreie, regelmäßig durchgeführte Reinigung dient nicht nur der ästhetischen und repräsentativen Erscheinung von ALUCOBOND®. Die Beseitigung von Schmutz und aggressiven Ablagerungen fördert darüber hinaus auch den Werterhalt.

Wie häufig eine Reinigung stattfinden muss, hängt dabei von den örtlichen Umweltbedingungen ab. Grundsätzlich sollte die Reinigung von oben nach unten manuell oder mit geeignetem Reinigungsgerät durchgeführt werden. Eine Vorprüfung des Reinigers an einer unauffälligen Stelle wird empfohlen.

Nicht geeignet sind stark alkalische Reinigungsmittel wie Ätzkali, Soda, Natronlauge. Aber auch stark saure Reiniger oder stark abrasiv wirkende Scheuermittel können die Oberfläche schädigen.

Zur Reinigung eignen sich Vliesstoffe ohne flüssige Zusätze, die speziell für spiegelnde Oberflächen entwickelt wurden. Sollte die Trockenreinigung wider Erwarten keinen Erfolg bringen, genügt entspanntes Wasser zur Vorreinigung und Trocknung mit einem Vliestuch.

Oberflächen, die durch die Sonne auf über 40°C erhitzt wurden, sollten nicht gereinigt werden, um die Gefahr der Fleckenbildung durch schnelles Austrocknen zu vermeiden.